





4B1702



ORIENTERINGSKARTA

SEKTION

SYMBOLFÖRKLARING



|     |                |    |                |
|-----|----------------|----|----------------|
| K/F | Kyl & Frysskåp | DM | Diskmaskin     |
| G   | Garderobskåp   | TT | Torktumlare    |
| L   | Linneskåp      | ST | Städutrustning |
| TM  | Tvättmaskin    |    |                |