




3B1701



ORIENTERINGSKARTA

SEKTION

SYMBOLFÖRKLARING



K	Kylskåp	TM	Tvättmaskin
F	Frys	DM	Diskmaskin
G	Garderob	TT	Torktumlare
L	Linneskåp	ST	Städutrustning